

Напольный кондиционер	
SPLIT AIR CONDITIONER	
ROVEX®	
Напольный кондиционер	
ИНСТРУКЦИЯ	
Кондиционер Колонного типа	
RFS-42HR2/CCUFS-42HR2	
RFS-60HR2/CCUFS-60HR2	
Обратите внимание на следующее:	
※ Установка должна производиться специалистом	
※ Для обеспечения безопасной и надежной работы прибора, перед началом прочтите это руководство и сохраните его для дальнейшего использования.	
※ Прибор должен быть заземлен	

11243	
-------	--

Установка	
Установка должна производиться согласно Инструкции по установке .	
Прибор должен устанавливаться квалифицированными рабочими в полном соответствии с Инструкцией по установке .	
Руководство для покупателя	
Обеспечьте надлежащее питание для прибора. Отклонение от номинального напряжения должно составлять не более 10%	
На ветке сети питания должен стоять предохранитель и прерывающее устройство	
Прибор должен быть заземлен через специальную розетку	
Подключение электропитания должно осуществляться квалифицированными рабочими	
Выключатель питания прибора должен быть также заземлен.	
Замену шнура питания должен производить работник сервисного центра	
Место установки	
См. Руководство по установке	
Внимание!	
Прочно закрепляйте прибор, иначе он будет вибрировать и шуметь.	
Место для установки наружного блока выбирайте так, чтобы он не мешал соседям	
9	

Содержание	
Описание узлов	
Внутренний блок	
Наружный блок	
Панель управления	
Использование	
Рабочие условия	
Основные операции	
Другие операции	
Обратите внимание	
Перед началом работы	
Оптимальный режим работы	
Техника безопасности	
Обслуживание	
Типичные сбои и методы их устранения	
Сбои, не связанные с прибором	
Чистка	
Обслуживание	
Установка	
Руководство для пользователя	
Место установки	
Обратите внимание!	

Содержание	
Описание узлов	
Внутренний блок	
Наружный блок	
Панель управления	
Использование	
Рабочие условия	
Основные операции	
Другие операции	
Обратите внимание	
Перед началом работы	
Оптимальный режим работы	
Техника безопасности	
Обслуживание	
Типичные сбои и методы их устранения	
Сбои, не связанные с прибором	
Чистка	
Обслуживание	
Установка	
Руководство для пользователя	
Место установки	
Обратите внимание!	

Установка	
Установка должна производиться согласно Инструкции по установке .	
Прибор должен устанавливаться квалифицированными рабочими в полном соответствии с Инструкцией по установке	
Руководство для покупателя	
Обеспечьте надлежащее питание для прибора. Отклонение от номинального напряжения должно составлять не более 10%	
На ветке сети питания должен стоять предохранитель и прерывающее устройство	
Прибор должен быть заземлен через специальную розетку	
Подключение электропитания должно осуществляться квалифицированным рабочим	
Выключатель питания прибора должен быть также заземлен.	
Замену шнура питания должен производить работник сервисного центра	
Место установки	
См. Руководство по установке	
Внимание!	
Прочно закрепляйте прибор, иначе он будет вибрировать и шуметь.	
Место для установки наружного блока выбирайте так, чтобы он не мешал соседям	
9	

11243	
-------	--

Напольный кондиционер	
SPLIT AIR CONDITIONER	
ROVEX®	
Напольный кондиционер	
ИНСТРУКЦИЯ	
Кондиционер Колонного типа	
RFS-42HR2/CCUFS-42HR2	
RFS-60HR2/CCUFS-60HR2	
Обратите внимание на следующее:	
※ Установка должна производиться специалистом	
※ Для обеспечения безопасной и надежной работы прибора, перед началом прочтите это руководство и сохраните его для дальнейшего использования.	
※ Прибор должен быть заземлен	

